

Gebruiksaanwijzing Lloyd zeefbakken

Alle typen zeefbakken moeten worden aangesloten met een vrije/ drukloze retour. Dit is altijd de rechter slang, vanaf de graafmachine gezien. De hydraulische koppelingen moeten ook correct gemonteerd zijn. Wanneer de druk in de retourleiding boven de 10 bar komt, zal er olie naar buiten lekken.

Machinehandel Anema & Zn. B.V.
Baarderbuorren 3, 8822 WR Arum
Postbus 1, 8822 ZJ Arum

Telefoon (0517) 641 329
E-mail info@anemabv.nl

IBAN NL 89 INGB 0672 2136 56
SWIFT INGB NL2A
BTW NL 8071.06.483.B01

Het zeven



Tijdens het graven met de zeefbak moet erop gelet worden dat er geen grote delen puin met kracht tegen de sterren aan de achterzijde van de bak gedrukt worden. Dit kan de sterren of de assen beschadigen. Het beste is om de bak voor 2/3 vol te graven waarbij ervoor gezorgd moet worden dat de inhoud nog niet helemaal op de sterren rust. Dit kan je bereiken door de bak niet helemaal dicht te trekken voordat je begint met het zeven. Tijdens het zeven kan de bak dan helemaal horizontaal getrokken worden waardoor het materiaal in de bak direct in beweging komt. Dit zal de productie op het hoogste niveau brengen en is de slijtage aan de sterren minimaal. Alle Lloyd sterrenzeefbakken zeven tot 0-20 uit. Op het moment dat de sterren stoppen met draaien, zal

20-30 tussen de sterren doorvallen. Tijdens het zeven kan er draad of touw om de sterren heen draaien. Het is belangrijk om dit regelmatig te verwijderen omdat het de sterren beschadigt. Wanneer blijkt dat er beschadigingen aan de sterren zijn doordat er veel draad om de sterren heen gedraaid is, zullen de kosten van de vervanging van deze sterren voor rekening van de huurder zijn.

Het is ook belangrijk om minimaal 1 keer per dag de lagers aan de achterzijde van de bak te smeren.

Voor het reinigen van de bak, kan gewoon een hogedruk reiniger gebruikt worden.

Het is niet toegestaan om de zeefbak onder water te dompelen. Dit zal tot schade aan de aandrijving leiden en de kosten van reparatie hiervan zullen voor rekening van de huurder zijn.

Benodigde olie flow

Nanostar/Microstar : 45 ltr/min 70-180 bar

R5 : 70-115 ltr/min 70-180 bar

R6 : 90 ltr/min 70-180 bar

R7 : 130 ltr/min 70-180 bar

